

# Mixeur DynaShake



- Notice d'utilisation et d'entretien
- User Guide
- Bedienungs- und Wartungsanleitung
- Istruzioni d'uso e manutenzione
- Instrucciones de utilización y mantenimiento


# Mixeur DynaShake®

→ Notice d'utilisation et d'entretien **Mixeur DynaShake®**  
→ User Guide for **Mixer DynaShake®**  
→ Bedienungs- und Wartungsanleitung **Mixer DynaShake®**  
→ Istruzioni d'uso e manutenzione del **Mixer DynaShake®**  
→ Instrucciones de utilización y mantenimiento **Mixer DynaShake®**

## Description / Description / Beschreibung /

### Descrizione / Descripción :

- Tension / Tension / Spannung / Tensione /  
Tension : 115 / 230 V.
- Puissance / Power / Leistung / Potenza /  
Potencia : 120 / 200 W.
- Vitesse / Speed / Geschwindigkeit / Velocità /  
Revoluciones : 13 000 trs / mn - 13 000 RPM
- Longueur du tube / Tube length / Rohrlänge /  
Lunghezza del tubo / Largo tubo : 190 mm
- Longueur totale / Full length / Gesamtlänge /  
Lunghezza totale / Largo total : 425 mm
- Poids / Weight / Gewicht / Peso / Peso :  
1,1 Kg / 2,44 lbs
- Double isolation / Double insulation /  
Doppelte Isolation / Doppio isolamento /  
Doble aislamiento
- Niveau de pression acoustique / Noise Level /  
Geräusch / Livello del rumore / Ruído : 60 dB






**Attention / Warning /  
 Achtung / Attenzione /**

**Cuidado :**

- Ne mettre en marche que lorsque le couteau est immergé.
- Eteindre avant de retirer l'appareil du liquide.
- Eteindre et débrancher avant de nettoyer l'appareil.
- Ne pas faire entrer de liquide dans le moteur lors de l'utilisation ou du nettoyage.
- Pour les versions démontables, débrancher l'appareil pour changer d'accessoire.




• For maximum efficiency we suggest to hold the mixer in an oblique position without placing the blade protector on the bottom of the cooking-pot.

- Connect the plug of the DynaShake®.
- To stop the DynaShake® release the control lever (CL).
- Suggested immersion level: 2/3 of the tube.

**In case of an accidental immersion of the motor, be careful of any electrocution shock : disconnect immediately the plug of the machine.**

• This machine must only be used for food. For any other use, please contact factory.



**Utilisation / Operating /  
 Inbetriebnahme / Utilizzo /**

**Utilización :**

- Avec son unique couteau, il réalise la plupart des préparations. Il a été étudié pour travailler de petites quantités.
- **Attention** : ne jamais faire fonctionner l'appareil à vide, hors récipient. Après utilisation débrancher la prise de l'appareil. Pour avoir le plus d'efficacité, nous conseillons de tenir l'appareil en position oblique sans poser la cloche de protection sur le fond de la marmite comme représenté par les croquis ci-contre (au 2/3 du tube de plongée).

**Attention au danger d'électrocution, débrancher impérativement la prise de courant de l'appareil.**

• Cet appareil est utilisé uniquement pour des préparations alimentaires : pour tout autre utilisation, nous consulter.

- Only switch on the machine when the mixer blades are immersed.
- Switch off and disconnect from power before cleaning.
- Do not allow water/mixture to enter the motor housing slots when using or cleaning.

**Caution** : Never operate your DynaShake® mixer without being immersed in liquid.

- After using it, unplug the machine.
- With its unique cutter blade, it will liquify most of your preparations. It has been designed to work in containers holding up to 8 litres (2 gallons).

• Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn Sie das Messer in die Masse eingetaucht haben.

• Ziehen Sie den Stecker vor der Reinigung.

• Lassen Sie niemals Flüssigkeit an den Motor kommen.

• Bei den Kombigeräten immer vor dem Wechsel des Rühr- oder Mixstabes zuerst den Stecker ziehen.

• Mit dem einzigartigen titanbeschichteten Messer können Sie eine Vielzahl von Vorbereitungen realisieren.

• Das Modell DynaShake® wurde zur Verarbeitung von kleinen Mengen konstruiert.

**Achtung : Den Dynamic Mixer DynaShake® niemals freilaufend betätigen. Nach Gebrauch den Netzstecker ziehen.**

• Für eine optimale Arbeitsweise empfehlen wir, das Gerät schräg zu halten, ohne die Schutzhülle auf den Behälterboden aufzusetzen :

**Mixeur DynaShake**

# Mixeur DynaShake®

→ Sécurité / Utilisation et mise en marche  
→ Safety / Operating the mixer  
→ Sicherheit / Inbetriebnahme  
→ Sicurezza / Utilizzo e messa in marcia  
→ Instrucciones de seguridad / Utilización y puesta en marcha

- **Vorsicht :** Der Motor darf niemals in die Masse eingetaucht werden, da Stromsschlaggefahr besteht.
- Dieses Gerät ist einzig für die Zubereitung von Lebensmitteln geeignet.
- Für jede andere Benutzung lassen Sie sich von uns beraten.
- Nehmen Sie den Mixer mit einer Hand und legen Sie einen Finger auf den Schalter G, ohne zu drücken.
- Drücken Sie nun den Schalter G und das Gerät läuft.
- Sie können nun den Schalter BS loslassen.
- Wenn Sie den Schalter G loslassen, schaltet das Gerät ab.
- Avviare l'apparecchio solamente quando l'accessorio mixer è in immersione.
- Spegnere e scollegare la spina prima della pulizia.
- Attenzione a non far entrare acqua o prodotto nel vano motore durante la pulizia o la lavorazione.
- Per i modelli smontabili, scollegare la spina dalla corrente prima di cambiare l'accessorio.
- Attenzione : Non fare funzionare mai l'apparecchio Dynamic DynaShake® a vuoto o con materiali non umidi, ma sempre in immersione con liquido.**
- Dopo l'uso disinserire la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente. Con il suo coltello unico è adatto per la maggior parte della preparazioni. E' stato studiato per lavorare piccole quantità di prodotto.
- Inserire la spina dell'apparecchio DynaShake®. Per ottenere la massima efficacia dal Vostro apparecchio, tenerlo in posizione obliqua senza posare la campana sul fondo della pentola, come illustrato sul dise-
- gno a pagina 3 (a circa 2/3 del tubo di immersione).
- Tenere l'apparecchio DynaShake® per l'impugnatura con una mano, mettendo un dito sull'interruttore G.
- L'apparecchio è ora in funzione.
- Per fermare l'apparecchio, rilasciare l'interruttore G.
- In caso di immersione accidentale, staccare tassativamente la spina dalla presa di corrente.
- Questo apparecchio è da utilizzarsi unicamente per preparazioni alimentari, per altri usi consultare la fabbrica.
- Poner en marcha el aparato solamente una vez sumergida la cuchilla.
- Apagar y desenchufar el aparato antes de limpiarlo.
- No dejar entrar ningún líquido en el bloque motor durante el uso o limpieza del aparato.
- Para las versiones desmontables, desenchufar el aparato antes de efectuar el cambio de accesorio.
- Con su única cuchilla, realiza la mayor parte de las preparaciones. Fue estudiado para triturar pequeñas cantidades.
- Cuidado : En caso de inmersión accidental del bloque motor, desenchufar inmediatamente el cable eléctrico para evitar todo riesgo de electrocución.**
- Este aparato ha sido únicamente concebido para preparaciones alimenticias. Consultarnos para otro tipo de uso.

**Cuidado : No hacer funcionar nunca el aparato vacío, fuera de la preparación alimenticia.**

- Para ser lo más eficaz posible, mantener el aparato en posición oblicua sin posar la campana de protección en el fondo de la olla según dibujo a continuación (altura de inmersión aconsejada : 2/3 del tubo).
- Aguantar el triturador DynaShake® con una mano, por la empuñadura, poniendo un dedo sobre la tecla de mando G (sin pulsarla).



## **Préparation :**

- Il permet de réaliser et d'émulsionner les sauces.
- Il permet de broyer et de mélanger en petites quantités d'excellents potages veloutés, mais aussi : panades, brunoises, épinards, salades, choux hachés, pâtes à crêpes, sauces mayonnaise, etc...
- Pour les crèches et régimes : purées de légumes finement pulvérisées, bouillies, crèmes de fruits, etc...

## **Entretien :**

- **NE JAMAIS** nettoyer l'appareil au jet d'eau.
- **NE JAMAIS** immerger le bloc moteur dans un liquide. Faire fonctionner l'appareil, tube de plongée avec sa cloche, dans de l'eau claire pendant 3 secondes pour nettoyer l'intérieur de la cloche. **Débrancher impérativement la prise du Mixeur DynaShaké .**
- Nettoyage du pied à l'eau claire, si nécessaire avec du produit vaisselle.
- Nettoyage de la poignée avec une éponge ou chiffon légèrement humide.
- Utiliser le support mural pour le rangement de votre appareil.

## **Maintenance :**

**Il est souhaitable de vérifier périodiquement :**

- Le bon état du cordon d'alimentation.
- L'étanchéité du tube de plongée.
- L'affûtage du couteau.

## **Preparation :**

- It allows you to mix, in small quantities, directly in pots. Used for many applications : such as soups, salad dressings, sauces, mayonnaise, etc.
- For healthcare institutions : Purée vegetables such as tomatoes, celery, carrots purée , fruits cream, etc.
- It can also be used in other industries. Please contact factory before.

## **Maintenance :**

- **NEVER** clean this machine with a water jet spray.
- **NEVER** immerse the motor block into any liquid. The tube with the blade protector should be immersed in water and leave it run for several seconds in order to clean the inside of the blade protector.
- Clean the exterior of the tube and the blade protector by running it under the faucet. **It is highly recommended to verify periodically :**
- The condition of the power cord.
- For leaks in the foot assembly.
- Condition of the blade, make sure blades are not chipped or bent.

## **Anwendungsbeispiele :**

- Das Rührgerät ermöglicht ein gleichmäßiges Zerkleinern und Vermischen von excellenten, sämigen Suppen in einem Behälter oder Kessel.
- Ebenfalls können Sie Fischsuppen, Brei, feingehacktes Gemüse, Spinatgerichte, Kohlgerichte, Crepes-sowie andere

leichte Teige, Saucen, Mayonnaise uvm, zubereiten.

- Das Gerät kann ebenfalls in verschiedenen anderen Industriezweigen angewendet werden. Parfümerien, Färbereien, Keramikbetriebe, Labore, Fleischereien uvm. Hier bitten wir um Ihre Anfrage.

## **Wartung / Reinigung :**

- Das Gerät niemals mit einem Wasserstrahl reinigen.
- Den Motorblock niemals in eine Flüssigkeit tauchen. Tauchen Sie zur Reinigung das Rohr mit der Glocke in einen Behälter mit klarem Wasser und schalten Sie das Gerät für 3 Sekunden ein, um das Innere der Glocke zu reinigen. **Ziehen Sie nun den Netzstecker Ihres Mixer DynaShaké !**
- Reinigen Sie nun die Außenseite der Glocke und des Tauchrohres unter dem Wasserhahn. Verwenden Sie den Wandhalter, um das Gerät abzustellen.

## **Unterhalt :**

**Wir empfehlen folgende Teile in Abständen zu prüfen und zu wechseln :**

- Kabel
- Dichtung am Mixarm
- Messer

## **Preparazioni :**

- Permette di realizzare ed emulsionare le salse.
- Permette di tritare e mescolare direttamente nelle pentole piccole quantità di creme di verdure e minestrone, ma

→ Préparation / Entretien / Maintenance  
 → Preparation / Maintenance  
 → Anwendungsbeispiele / Wartung / Reinigung  
 → Preparazioni / Manutenzione e Pulizia  
 → Preparación / Mantenimiento

*anche zuppe di pesce, pan-cotto, verdure, spinaci, insala-te e cavoli spezzatati, la pasta per le crepes, salse, maionese, ecc.*

*• Può ugualmente rendere gran-di servizi in certe industrie: profumerie, fonderie, tintore, ceramiche, laboratori, salumi-fici, ecc.*

#### **Manutenzione e Pulizia :**

*• **NON PULIRE MAI** l'apparecchio direttamente sotto il getto d'acqua.*

*• **NON PULIRE MAI** il blocco motore nel liquido. Per pulire l'interno della campana dell'apparecchio, farlo funzio-nare con il tubo di immer-sione in acqua calda e pulita per alcuni secondi. **Staccare la spina dalla presa di corrente.***

*In seguito pulire l'esterno della campana e il tubo sotto il rubi-netto. Utilizzare il supporto murale per collocare l'apparecchio a riposo.*

#### **Manutenzione :**

*E' consigliabile eseguire una verifica periodica di quanto segue :*

- Il buono stato del cavo di ali-mentazione.
- La tenuta del tubo di immer-sione.
- L'affilatura del coltello.

#### **Preparación :**

- Permite realizar y emulsionar las salsas.
- Permite triturar y mezclar pequeñas cantidades de escelentes potajes, sopas de pan, espinaca, ensaladas, col triturado, base para crepes, salsas, mayonesas, etc...
- Para las guarderías y para cocina de regimen : pure de verduras finamente pulveriza-da, papillas, pure de zanaho-rias, papillas de frutas etc...
- Puede también ser muy útil en ciertas industrias, perfu-merías, fundición, tintorerías, cerámico, laboratorios, fábricas de cuerdas de tripa, etc.

#### **Mantenimiento :**

- **NO LIMPIAR** nunca con chorro de agua.
- **NO SUMERGIR** el bloque motor en ningún líquido.
- Para limpiar la parte inferior de

*la campana, hacer funcionar el aparato con el tubo y la campana en agua clara duran-te unos 3 segundos. **Para la limpieza es imprescindible desenchufar el cable eléctrico del aparato :***

- *Limpieza del pie con agua clara y si necesario con deter-gente.*
- *Limpieza de la empuñadura con un trapo un poco húme-do. Utilizar el soporte de pared para colocarlo.*
- *Se aconseja comprobar periódicamente :*
  - *El buén estado del cable de alimentación.*
  - *La estanqueidad del tubo.*
  - *El afilado de la cuchilla.*



**Attestation de conformité aux règles d'hygiène et de sécurité du travail :**

Attestons que l'appareil mixeur DynaShake® est conforme aux exigences essentielles de la norme EN 12853.

**Service après-vente et garantie :**

Si votre appareil ne fonctionne plus normalement ou s'il présente des anomalies, contactez votre revendeur ou expédiez-le à l'adresse suivante :

**Dynamic France S.A.S.**

Z.I. du Puy Nardon – B.P57  
 85290 Mortagne-sur-Sèvre  
 Cedex  
 Tél. 02 51 63 02 72  
 Fax : 02 51 63 02 73  
 e-mail :  
[contact@dynamicmixers.com](mailto:contact@dynamicmixers.com)

**Canada Service Centre  
 Dynamic International Ltd.**

3227 Boul. pitfield  
 Saint-Laurent - Québec H4S-1H3  
 Toll free phone : 1-800-267-7794  
 Toll free fax : 1-877- 668-6623  
 Local Phone : (514) 956 0127  
 Local Fax : (514) 956 8983  
[info@dynamicmixers.com](mailto:info@dynamicmixers.com)

Cet appareil est garanti un an à partir de la date d'achat, contre tout vice de fabrication.

La garantie DYNAMIC couvre totalement pièces et main d'œuvre.

La garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse, mais ne saurait couvrir les bris par chute ou choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement ou le non respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi.

Pour être valable, le bon de garantie doit être :

- 1- certifié par le vendeur (date et cachet).
- 2- joint à l'appareil en cas de réparation sous garantie.

**Instructions pour la réparation de votre appareil :**

Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, veuillez demander conseil à votre revendeur qui, souvent, pourra y porter remède ou autrement, veuillez expédier cet appareil, sous emballage très solide à :

**Dynamic France S.A.S.**

Z.I. du Puy Nardon – B.P57  
 85290 Mortagne-sur-Sèvre  
 Cedex

Tout retour d'appareil doit être effectué en **Port payé**.

**Conformity statement for health and security :**

This machine is in accordance with CE standards and :



**Customer service and warranty :**

Should your unit require service, verify with your distributor for the nearest authorized service centre if you wish your unit to be serviced at the factory, ship it to :

**Canada Service Centre  
 Dynamic International Ltd.**

3227 Boul. pitfield  
 Saint-Laurent - Québec H4S-1H3  
 Toll free phone : 1-800-267-7794  
 Toll free fax : 1-877- 668-6623  
 Local Phone : (514) 956 0127  
 Local Fax : (514) 956 8983  
[info@dynamicmixers.com](mailto:info@dynamicmixers.com)

**USA Service Centre  
 Dynamic International Ltd.**

4834 Mendenhall Road  
 Memphis, TN - 38141  
 Toll free phone : 1-800-267-7794  
 Toll free fax : 1-877- 668-6623

**Warranty :**

Your new Dynamic product is warranted to the original purchaser, for a period of one year, from the date of purchase. DYNAMIC warrants products to be free of manufacturing defects for a period of one year from day of original shipment, covering all parts and labor.

Damage caused by improper usage, accident and/or abuse are not considered to be manufacturing defects. DYNAMIC will repair or replace, at its option, defective products returned to an authorized warranty repair center, freight prepaid one way. Unauthorized work on the products during the warranty period will void this warranty.

The portion below must be sent to the Service Centre within 10 days from the purchase date.

**Konformitätsbescheinigung CE :**

Hiermit bescheinigen wir das der Mixer von Dynamic folgenden Richtlinien für Hygiene und Sicherheit entspricht : EN 12853

**Kundendienst und Garantie :**

Im Falle einer Funktionsstörung des DynaShake® mixer wenden Sie sich bitte an den Fachhändler bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder senden Sie das Gerät direkt an uns zur Reparatur.

**Mixeur DynaShake**

→ Déclaration de conformité - Service après-vente et garanties  
 → Certificate of conformity - Customer Service and warranty  
 → Konformitätsbescheinigung CE - Kundendienst und Garantie  
 → Dichiarazione di conformità - Servizio assistenza e garanzia  
 → Declaración de conformidad - Servicio, postventa y garantía

### **Dynamic Küchengeräte GmbH**

Auenheimer Straße 26  
 77694 Kehl – Neumühl  
 Tel. : 07851 / 898258  
 Fax: 07851 / 898259  
 e-mail : info@dynamicmixer.de

#### **Garantie :**

Auf unsere Geräte erhalten Sie ein Jahr Garantie, ab Kaufdatum. Wir gewähren diese Garantie auf alle elektrischen und mechanischen Teile.

Ausgenommen von der Garantie, sind defekte Teile durch mutwillige Beschädigungen, Bruch z.B. durch Fall oder Überanspruchung der Geräte. Ebenfalls ausgeschlossen sind Verschleißteile.

Für die Gültigkeit der Garantie muß die Garantiekarte vom Verkäufer ausgefüllt werden, mit Datum, Unterschrift und Stempel. Sollte das Gerät selbstständig, ohne Absprache geöffnet oder repariert werden, erlischt die Garantie.

#### **Dichiarazione di conformità alle regole di igiene e di sicurezza sul lavoro :**

Dichiariamo che l'apparecchio mixer **DynaShake®** è rispondente esigenze essenziali della norma EN 12853.

#### **Garanzia :**

I nostri apparecchi sono garantiti 1 anno. Questo apparecchio è garantito per un anno dalla data di acquisto contro tutti i difetti di fabbrica. La garanzia comprende la sostituzione di tutti i pezzi difettosi, ma non copre le rotture per cadute o danni provocati, il deterioramento dovuto ad usura, o ad un uso improprio, gli errori di collegamento

elettrico e il non rispetto delle condizioni di utilizzo spiegate nel manuale d'uso.

Per essere valido, il certificato di garanzia dovrà essere :

- 1- certificado dal venditore (data e timbro)**
- 2- unito all'apparecchio in caso di riparazione in garanzia.**

#### **Istruzioni per la riparazione del vostro apparecchio :**

Se il vostro apparecchio non funziona più correttamente, vogliate rivolgervi al vostro rivenditore che provvederà per la sistemazione oppure spedire l'apparecchio ben imballato a :

#### **MELCOM s.r.l.**

Via Sommacampagna, 20/L  
 37137 VERONA (ITALIA)  
 Tel. 0039-045-8647035  
 Fax. 0039-045-8626141  
 Servizio Assistenza Dynamic

Le spese di trasporto dell'apparecchio fino al centro di assistenza sono a carico dell'utilizzatore.

#### **Attestado de conformidad a las normas de higiene et de seguridad del trabajo :**

Certificamos que el aparato **DynaShake®** triturador DYNAMIC es conforme a las exigencias esenciales de la Norma 12853.

#### **Servicio, postventa y garantía :**

En caso de averia del aparato DYNAMIC, contactar a su vendedor o enviar su aparato a :

#### **Guerrero Claude**

Polygono Can Calderon  
 C/Mare de deu Nuria 25 1-1  
 08 830 Sant Boi de Llobregat  
 Tel : +34 93 662 8161  
 Fax : +34 93 662 7521  
 e-mail :  
 info@guerrero.claude.com

#### **Garantia :**

Este aparato está garantizado durante un año. Este aparato está garantizado durante un año a partir de la fecha de compra por cualquier defecto de fabricación. La garantía DYNAMIC cubre totalmente los recambios y la mano de obra. La garantía incluye el cambio de cualquier recambio defectuoso pero no cubre : las roturas por choque o caída, los deterioros provocados por mal uso, error de corriente o no-respecto de las condiciones de uso indicadas en el documento de instrucciones.

Para ser válido, este vale de garantía tiene que ser :

- 1- certificado por el vendedor (fecha y sello)**
- 2- junto al aparato en caso de reparación en garantía.**

#### **Instrucción para la reparación de su aparato :**

En el caso de que su aparato no funcione correctamente, le pedimos que contacte a su vendedor para que pueda aconsejarlo. En efecto, la mayor parte del tiempo podrá ayudarle, sino que mándenos su aparato en un bulto muy sólido a la dirección siguiente :

#### **Guerrero Claude**

Polygono Can Calderon  
 C/Mare de deu Nuria 25 1-1  
 08 830 Sant Boi de Llobregat  
 Tel : +34 93 662 8161  
 Fax : +34 93 662 7521  
 e-mail :  
 info@guerrero.claude.com

Los aparatos devueltos tienen que ser mandados a PORTES PAGADOS.



### Raccordement électrique :

Cet appareil de classe II (double isolation) est alimenté en courant alternatif monophasé et ne nécessite pas de prise de terre. Le moteur de type universel est antiparasité.

L'installation devra être protégée par un disjoncteur différentiel et un fusible de calibre 10 A.

Prévoir une prise de courant 10/16 A monophasée normalisée.

Vérifier la concordance entre la tension du réseau électrique et la valeur indiquée sur la plaque caractéristique de l'appareil.

### Electrical requirements :

The mixer of a class 2 category (double insulation) powered by a single phase alternating current and does not require a "u" ground plug.

A differential circuit breaker and one (1) 10A fuse is required. You must provide a 10/16A single phase current socket.

Always verify that your power supply corresponds to that indicated on the plate on the motor unit and that it can take the amperage.

### Elektrischer Anschluß :

Der Mixer ist in Klasse II, doppelte Isolation eingestuft. Stromzuführung 230 Volt. Es ist keine Erdung erforderlich. Der Motor ist entstört.

Die elektrische Vorsicherung muß entweder durch einen Leistungsschutzschalter / Sicherung 10 A / 30 mA oder durch einen Fl-Schutzschalter 30 mA + Sicherung 10 A abgesichert sein. Vergleichen Sie die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild.

### Collegamento elettrico :

Questo apparecchio di classe II (doppio isolamento) è alimentato in corrente alternata monofase e non necessita di presa di terra. Il motore di tipo universale è

antidisturbo. L'installazione dovrà essere protetta da un disgiuntore differenziale e da un fusibile da 10 Amp.

Prevedere una presa di corrente 10/16 Amp. monofase normalizzata. Verificare la corrispondenza fra la tensione della rete elettrica e il valore indicato sulla targhetta segnaletica dell'apparecchio.


### Alimentación eléctrica :

El aparato DYNAMIC de clase II (con doble aislamiento) es de corriente alterna monofásica y por lo tanto no necesita toma de tierra. El motor de tipo universal es antiparasitario.

Las instalaciones tienen que ser protegidas con un disyuntor diferencial y un fusible de calibre 10 A.

Prever enchufe 10/16 A monofásico normalizado. Verificar la compatibilidad entre la tensión de la red eléctrica y el valor indicado en la placa de características del aparato.


### Shéma électrique - Electrical diagram - Elektroplan - Schema elettrico - Esquema eléctrico



# Mixeur DynaShake

- Eclaté – Nomenclature **Mixer DynaShake®**
- Schematic and parts list **Mixer DynaShake®**
- Explosionszeichnung – Stückliste **Mixer DynaShake®**
- Descrizione pezzi di ricambio **Mixer DynaShake®**
- Esquema – Nomenclatura **Mixer DynaShake®**

Vis de couvercle ou poignée (les 2) • Cover or handle screws (2) • Griffschrauben • Tornillos de la tapadera (x2) • Coppia viti coperchio impugnatura	079958
Couvercle • Cover • Deckel • Tapadera • Coperchio impugnatura	2840
Accroche mixeur • Hook • Bügel • Gancho (alambre) • Gancetto di supporto	2841
Câble d'alimentation Europe • Power cord • Netzkabel • Cable de alimentación • Cavo di alimentazione	2842
Poignée droite • Right handle • Motorgehäuse rechts • Empuñadura derecha • Carter destro maniglia	2843
Cage d'accouplement • Coupling • Kupplung • Caja de acoplamiento • Giunto di accoppiamento	2846
Moteur 230 V • Motor 230 V • Motor komplett 230 V • Motor equipado 230 V • Motore completo 230 V	2847
Poignée gauche • Left handle • Motorgehäuse links • Empuñadura izquierda • Carter sinistro maniglia	2849
Vis + rondelle + écrou de poignée (les 2) • Screws + washer + handle nuts (2) • Motorschrauben • Tornillos + arandela + tuerca de empuñadura (x2) • Coppia viti impugnatura con rondella e dado	2850
Capot • Hood • Griffschale mit Loch • Capó • Impugnatura	2851
Circuit de commande + variateur • Circuit board • Platine Drehzahlregulierung • Circuito de mando • Circuito di comando	2852
Ceinture pour moteur • Motor belt • Motorhalterung • Abrazadera para el motor • Semiguscio per motore	2854
Vis pour ceinture moteur • Screws for motor belt • Schrauben für Motorhalterung • Tornillos para el abrazadera del motor • Viti per semiguscio motore	2855
Arbre de transmission + moyeu + joint • Shaft & bearing seal • Welle mit Lager und Kupplung • Árbol de transmisión • Alberino di trasmissione	2860
Pied équipe du palier + bague + joint • Foot assembly + ring + seal • Fuss komplett • Pie equipado del palier + anillo + junta • Piede completo di tenute	2861
Etiquette Dynashake • Dynashake label • Aufkleber "Dynashake" • Cinta adhesiva "Dynashake" • Striscia decorata Dynashake	2862
Étiquette d'identification (230 V) • ID label (230 V) • Typenschild 230 V • Etiqueta de identificación (230 V) • Etichetta di identificazione 230V	2863
Couteau émulsionneur avec vis • Emulsifying blade with screws • Emulgiermesser mit Schraube • Cuchilla emulsionadora • Coltello emulsionatore con vite	9414
Bouchon de protection • Handle cap protectors • Schutzkappe • Tapón de protección • Gomma copri pulsante	45710



# Bon de garantie / Warranty / Garantieschein / Garanzia / Garantia



Hôtel, Auberge	Hotel, Inn	Hotel / Gaststätten	Hotel, albergo	Hotel, Posada
Restaurant	Restaurant	Restaurant	Ristorante	Restaurante
Cafétéria	Cafétéria	Cafe	Self service	Cafetería
Pâtisserie	Bakery - Patisserie	Konditorei	Pasticceria	Pastelería
Glacier	Ice-cream Manufacturer	Eiscafe	Gelateria	Heladería
Hôpital	Hospital	Krankenhaus	Ospedale	Hospital
Autre	Other	Sonstige	Altro	Otro

Nom de l'utilisateur	Name	Name	Nome dell'Utilizzatore	Nombre del usuario
→				
Adresse	Address	Adresse	Indirizzo	Dirección
→				
Ville	City	Stadt	Città - Provincia	Ciudad
→				
Code	Zip code	Postleitzahl	CAP	Código postal
→				
Téléphone	Telephone	Telefon	Telefono	Teléfono
→				



Cachet du distributeur Dealer's stamp Stempel des Verkäufers Timbro del rivenditore Sello del vendedor

Pour la reprise de cet équipement électrique professionnel en fin de vie, contactez :  
 > RECY'STEM-PRO au 33 (0) 825 800 600  
 ou  
 synegdeee@recystempro.com

> ou Dynamic au 02 51 63 02 72



Décret 2005/829 du 20/07/2005



**DYNAMIC FRANCE** S.A.S. au capital de 216.780 Euros - RCS 416 450 435 - La Roche-sur-Yon  
 B.P. 57 - Z.I. du Puy Nardon - 85290 Mortagne-sur-Sèvre  
 TEL. 33 (0)2 51 63 02 72 - FAX 33 (0)2 51 63 02 73  
 Web site : [www.dynamicmixers.com](http://www.dynamicmixers.com) • e-mail : [contact@dynamicmixers.com](mailto:contact@dynamicmixers.com)

**Dynamic**  
 L'EXPÉRIENCE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

Offrez-vous les originaux !